


Принцип сборки наших домиков

Сборка любой модели начинается с основания (основание – это полка или домик, которая расположена на полу).

В основании имеется отверстие(я) с резьбовой гайкой, в которые закручиваются шпильки.

Порядок расположения шпилек указан на фотографии домика (см. Приложение). Каждая шпилька имеет свою определенную длину, которая маркируется цветом (красный, желтый, зеленый, белый, синий, черный). Короткие шпильки 7,5см не маркируются.




Согласно схемы расположения шпилек, берем шпильку, которая вкручивается в основание и навинчиваем на нее зайку (шестигранная) примерно на 2см и подкладываем шайбу. Затем вкручиваем шпильку в основание до упора и фиксируем гайку ключом на 13.



Далее устанавливаем опору-когтеточку согласно фото. Нижняя часть когтеточки должна попасть в направляющий диск.



На шпильку накручиваем соединительную гайку. Очень ВАЖНО! Накрутить соединительную гайку нужно примерно на 3-4мм, что соответствует 2 оборотам. Сверху на эту соединительную гайку накручиваем вторую шпильку, ТАКЖЕ на 3-4мм!



Пластиковая заглушка вставляется в опоры в том месте, где предусмотрен гамак (вставляется в опоры сверху и снизу гамака, если выше гамака нет второй опоры, то используется 1 заглушка). Если в модели нет гамака, то пластиковые заглушки в комплекте не поставляются. Кроме этого пластиковая заглушка вставляется в опору под трубу-домик (при его наличии).

Данные заглушки необходимы для правильной соостности когтеточек. В случае отсутствия данных заглушек, нужно выровнять когтеточки в ручную.



Далее выполнить сборку всех элементов домика согласно фото вашей модели домика.

После того как вы установили верхнюю полку (или домик), шпилька должна выступать примерно на 3-5мм. На эту часть шпильки нужно накрутить шестигранную гайку и жестко стянуть конструкцию.



Если комплекс с упором в потолок, то предстоит и его установить. Он ставится, когда комплекс полностью собран. На верхней полочке будет выступать шпилька примерно на 7 см, которую вам нужно зафиксировать гайкой (не забудьте подложить шайбу под гайку), на эту шпильку накручивается упор. Накрутите упор.

Упор состоит из опоры-когтеточки, шпильки с гайками, упорной шайбы, деревянного упора и чехла.



Ключом на 17 выкручивается гайка на шпильке таким образом, что комплекс становится в распор между потолком и полом. После того, как вы жестко зафиксировали упор, опустите чехол.



Некоторые наши домики имеют в своем составе трубу (круглая труба с отверстием обтянута материалом). Трубы у нас двух типов маленькая – 30см в длину и 20см в диаметре, большая – 50см в длину и 45см в диаметре. Если ваш домик имеет ТРУБУ, то при фиксации не забудьте подложить большую шайбу под шестигранную гайку, а в опору вставить пластиковую заглушку!